取扱説明書

TAIJI

Steam Cabi

SC-6

このたびは、タイジタオル蒸し器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。



○この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
○説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ

■安全上のご注意……2～4
■使用目的……5
■動作のしくみ……5
■各部の名称……5
■ご使用前の確認および設置……6
■ご使用手順（1）……6
■ご使用手順（2）……7
■安全装置及び回路図……8
■アフターサービス……8
■製品仕様……8

タイジ株式会社

安全上のご注意

■この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
■お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

絵表示の例	
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

⚠ 警告

次の(1)～(13)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

設置注意	(1)必ず水平で安定した場所に設置し、通電中は移動させないでください。熱湯があふれたり、異常動作の原因となります。
分解禁止	(2)修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
アースを接続する	(3)アースの取り付けは確実に行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。

点検 掃除	⑸差込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
禁止	⑹電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
たこ足 配線禁止	⑺電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
禁止	⑻差込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
プラグを 抜く	⑼異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
接触 禁止	⑽雷がなりはじめたら差込みプラグには触れないでください。 感電の原因となります。
屋外 禁止	⑾屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
放置 禁止	⑿廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、タオル蒸し器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
禁止	⒀子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

次の⑴～⒄の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

プラグを 持って 抜く	⑴差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
濡れ手 禁止	⑵濡れた手で差込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。

注意	⑶製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
注意	⑷製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。
使用時以外	⑸使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災などの原因となります。
禁止	⑹電源コードや差込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
禁止	⑺製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。 製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の原因になります。
禁止	⑻精製水以外の水を使用しないください。 焦げ付きやスケールの付着、腐食など故障の原因になります。
水量注意	⑼水量に注意してください。水量が適量でないとタオルが十分に温まらなかったり、熱湯があふれたりすることがあります。
スノコ・棚皿使用	⑽タオルは必ず付属のスノコ・棚皿を使用して庫内に収納してください。スノコ、棚皿を使用しませんと、異常加熱の原因となります。
禁止	⑾同じタオルを１日以上庫内に放置しないでください。 変色、異臭の原因になります。
高温注意	⑿蒸気加熱終了後のタオルは非常に高温となっておりますので取り扱いにご注意ください。やけどの恐れがあります。 ⒀蒸気口からの蒸気や庫内壁面、ドアーバック、棚皿等が熱くなりますのでタオルの出し入れに注意してください。 やけどの恐れがあります。
注意	⒁蒸気加熱終了後のタオルはなるべく早くお使いください。 乾燥したり、温度が低くなる原因となります。
注意	⒂蒸気口から勢いよく蒸気が出ている場合は、加熱中ですので扉を開けないようにしてください。
水分除去	⒃ご使用後は、必ず庫内や棚皿等の水分を拭き取り、異物は取り除いてください。庫内の水を抜かずに放置しますとタオルが変色したり、異臭の原因となります。 また、次回ご使用時の誤動作の原因となります。 ⒄ドレーン受けの水は、こまめに捨ててください。 ドレーン受けに水分が溜まりますと、あふれたり、異臭の原因となります。

油脂分の付着した手などで、樹脂(プラスチック)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませた布等で樹脂(プラスチック)部分を拭き、やわらかい布で乾拭きしてください。
樹脂(プラスチック)は油に対して、あまり強くありません。

使用目的

この製品は屋内専用の電気タオル蒸し器で、水分を含んだタオルを温めて使用する目的で作られています。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

動作の仕組み

この製品は、庫内の底部に入れた水を加熱するためのヒーターを備え、発生した水蒸気でタオル等を約80℃～100℃に温めるタオル蒸し器です。また、水蒸気で温めたタオルを短時間(4時間程度)保温することができます。
※タオル等を温める際は、必ず水を使用してください。水(水蒸気)を使用せずにタオル等を温めることはできませんのでご注意ください。

各部の名称



ご使用前の確認および設置

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
   - ●水平で安定した所。
   - ●風通しのよい所。
   - ●熱の影響をうけない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
   - ●湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
   - ●蒸気口から蒸気を噴き出しますので、付近をふさがないようにしてください。
3. アース工事
   感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
   詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

   コンセント部が3Pタイプの場合

   差込みプラグを根元までしっかり差し込んでください。アースも同時に接続されます。

   コンセント部にアース端子がある場合

   付属の変換プラグのアース線(緑線)を確実にコンセント部のアース端子に取り付け、差込みプラグを変換プラグに根元まで差し込んでください。

   コンセント部にアース端子がない場合

   D種(第３種)接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
   (接地工事は電気工事士の資格が必要です。)
   次のような場所にはアース線を取り付けないでください。
   (法令等で禁止されています。)
   ◇ガス管　◇電話線や避雷針　◇水道管
4. ドレーン受け（露受）の取り付け
   ドレーン受けは、両端を持って水平に奥まで確実に差し込んでください。
   ドレーン受けに溜まった水は、ドレーン受けを水平に静かに抜き取り、捨ててください。
   捨てた後は元に戻しておいてください。



ご使用手順（１）

※「ご使用前の確認および設置」(P.6)をお読みいただき、正しく設置し た上でご使用ください。

ご使用前の準備

1. 内箱やスノコなど庫内の水分や汚れをきれいに取ってください。
2. スノコを内箱底部に正しくセットしてください。
3. 差込みプラグをコンセントに差し込んでください。



ご使用手順（2）

ご使用方法

1. 付属の水差し等で、スノコをセットした内箱に精製水を静かに入れてください。240匁のタオル8本を80℃まで加熱する場合、200mlから250mlの精製水が必要です。水差しの容量が約250ml、スノコの給水口にある給水目印の下端(触れない程度)まで入れると約250mlです。
   ※勢いよく入れますとあふれる場合がありますのでご注意ください。
   ※水道水や熱湯などを使用しないでください。故障や誤動作の原因となることがあります。



2. 棚皿に水分を含ませて丸めたタオルを並べて庫内に収納してください。数が少ない場合は、なるべく平らに並べてください。
   ※タオルは、必ず付属のスノコ、棚皿を使用して収納してください。



3. 扉をしっかりと閉め、電源スイッチを入れてください。加熱を開始し、蒸気が発生いたします。タオルの温度は、30分から40分でおよそ80℃以上になります。(240匁タオル8本、精製水250mlの場合)
   ※蒸気口からは高温の蒸気が噴き出しますのでご注意ください。
   ※蒸気口から勢いよく蒸気が出ている間は加熱中ですので、扉を開けないようにしてください。

4. 蒸気口からの蒸気の勢いが弱くなった状態で加熱は終了し、保温モードに入ります。
   ※タオルや内箱等が熱くなっておりますので、タオルを取り出す際はやけどにご注意ください。
   ※保温モードに入りますとタオルの温度が徐々に下がっていきますのでご注意ください。(240匁のタオル8本を精製水250mlで加熱して保温した場合、4時間後で約70℃)
   また、扉の開閉やタオルの取り出しにより温度は下がりますのでご注意ください。

5. タオルを追加する場合は電源スイッチを切り、棚皿に水分を含ませて丸めたタオルを並べ、給水口から水差しで精製水を補充してください。電源スイッチを入れますと、加熱を開始します。追加した場合は20分から30分でおよそ80℃以上になります。(240匁タオル8本中4本入れ替え、精製水250ml補充の場合)
   ※ドレーン受けに水が溜まっている場合は、こまめに捨ててください。

ご使用後

1. 電源スイッチを切り、コンセントから差込みプラグを抜いてください。
2. 本体が冷えてから残ったタオルを取り出し、内箱や棚皿、スノコ等の汚れや残った水分をよく拭き取ってください。棚皿、スノコの汚れがひどい場合は水洗いしてください。
3. ドレーン受けに溜まった水を捨ててください。汚れがひどい場合は水洗いしてください。
4. 本体についた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
   ※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。研磨剤入りの洗剤やシンナー等の溶剤を使用しないでください。
5. 庫内が臭うのを防ぐため、少しの間扉を開けて庫内に残った水分を乾燥させてください。

安全装置及び回路図

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した時に、通電を遮断する温度ヒューズが付いています。温度ヒューズが動作した場合、電源スイッチを「ON」にしても加熱しませんので、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ㈱にアフターサービスをお申し付けください。



回路図

アフターサービス

●アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ㈱にお申しつけください。
●この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P.5)以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
●保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
●この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
■弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

本社営業部	川崎市川崎区大川町８－２	〒210-0858	TEL 044-329-5881
大阪営業所	大阪市淀川区十三本町１－１６－１９	〒532-0024	TEL 06-6885-5613
名古屋出張所	名古屋市西区あし原町２０９ｱｸﾃｨﾌﾞ ｺﾅE号	〒452-0823	TEL 052-509-2668

製品仕様

機　　種	ＳＣ－６
定格電圧	単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	３５０Ｗ
温度調節	バイメタルサーモスタット
加熱方式	蒸気加熱方式(加熱時３５０Ｗ、保温時５０Ｗ)
庫内温度	加熱時最高　約１００℃
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	Ｗ３００mm×Ｄ３２６mm×Ｈ２３０mm
庫内寸法	Ｗ２０７mm×Ｄ２１５mm×Ｈ１１７mm
庫内容量	5.2L
水槽容量	0.25L
質　　量	５ｋｇ
付属品	棚皿　１、スノコ　１、水差し　１、変換プラグ　１

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

タイジ株式会社ホームページ　http://www.taiji.co.jp/

(0406B)